

Montageanleitung

BKS - Schutzbeschläge



Beschlagsauswahl

- ⊕ Je nach Anwendungsgebiet werden Wechselgarnituren /Aussen: Knopf / Innen:Drücker) oder Beschlaggarnituren (Aussen / Innen: Drücker) angeboten.
 - ⊕ Die verschiedenen Schloßtypen geben den entsprechenden Drückervierkant und den Abstand des Profilzylinders vor.
 - ⊕ Zylinderüberstand überprüfen !
Garnituren mit Zylinderabdeckung decken Zylinderüberstände von 12 - 19 mm ab.
Die Ausführung ohne Zylinderabdeckung ist für einen Zylinderüberstand von 15 - 18 mm geeignet.
- Befestigungsmaterial für Türstärken 39 - 54 mm bzw. 54 - 69 mm gehört zum Lieferumfang und ist den BKS- Bestellunterlagen zu entnehmen.
Bei abweichenden Maßen ist entsprechendes Zubehör separat zu bestellen.

Vorbereitung

1. Schließzylinder einsetzen und befestigen, anschließend den Drückerstift in die Schloßnuß stecken.
Bohrschablone aufstecken und Bohrpositionen anzeichnen. Den Vorgang auf der anderen Türseite wiederholen.
2. Anschraublöcher von beiden Seiten vorbohren, mit Bohrer $\varnothing$ 12,5mm durchbohren.

Achtung: Das Türblatt darf im Schloßbereich nicht bei eingebautem Schloß durchbohrt werden !

