Pos.	Benennung	Länge	Art.-Nr.	Stück
1	GU Systembodenschwelle	6000	siehe Bestellkatalog	1
2	Schwellenhalter			
3	Setzpfostenhalter			
4	Wetterschenkel	6000		
5	Endkappe passend zu Pos.4			
8	Bürstendichtung		H-01159-00-0	
11	Lippendichtung		P-01922-01-0	
12	Endkappe HAP 7/8		siehe Tabelle Blatt 2	
13	Auflageprofil HAP 7/8			
	Wunschteil			
6	Ansatzschiene	3000	P-01877-30-0	1
9	Türschwellendichtung		9-45315-00-0	

Weitere Einbauhinweise:

UNI-JET SC Drehkippbeschlag
mit GU Systembodenschwelle
siehe 0-45643-YP

✳ = Siegelmasse

























Description
GU Systembodenschwelle und Zubehör
Montageanleitung PVC-Profile
–

GU	Release No. --	Level	Released		Scale 1:1	Modification 3 / Size 1
	Mod. No. G26510	Ver.	--	--		
		Draft	30.04.2010	Ka		Drawing No. 0-45660-YP-0-0 / Sheet 1/2
	Replacement for --					

Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

20120118

GU
GRETSCH-UNITAS

Darstellung Variante 1



1:2



1:2

1. Flügelprofil an die linke und rechte Rahmenkontur anpassen und von unten zwischen Rahmen- und Pfostenprofil einstecken.

2. Variante 1:
Das Abdeckprofil der GU Systembodenschwelle (Pos.1) um das Abzugsmaß Y kürzen.

2. Variante 2:
Den Flügelüberschlag auf 12 mm kürzen.
Die GU Systembodenschwelle muss **nicht** bearbeitet werden.

3. Am Schwellenhalter (Pos.2) und am Setzpostenhalter (Pos.3) die in Phantomlinien dargestellte Bauteile aus der Verklipsung lösen. Die herausgelösten Bauteile werden nicht mehr benötigt.

Achtung:
Beachten Sie hierzu die dazugehörige Profilsystem-Tabelle.

4. Die GU Systembodenschwelle (Pos.1) mit dem vormontierten Schwellen- und Setzpfostenhalter (Pos.2 + Pos.3) von unten auf das Rahmen- und Pfostenprofil aufstecken. Mittels Senkblechschrauben 4.2 x .. in das Versteifungsprofil verschrauben.

5. Auflageprofil HAP 7/8 (Pos.13) mit den Endkappen HAP 7/8 (Pos.12) zwischen Rahmen- und Pfostenprofil soweit eindrücken, bis es fest auf der GU Systembodenschwelle (Pos.1) aufliegt.

6. Das Flügelprofil nach unten verschieben, bis es fest aufliegt. Flügelprofil und die GU Systembodenschwelle mittels Schraubzwinge fest zueinander positionieren.

7. Senkblechschrauben 4.2 x.. durch Flügelprofil, Auflageprofil HAP 7/8 (Pos.13), GU Systembodenschwelle (Pos.1) und dem Bauseits vorsehendem Unterbau zu einen Packet verschrauben.
Die Verschraubung erfolgt aus der Mitte heraus.
Der Abstand hierzu ist 200 mm, jedoch rechts und links ist der Abstand von 80 mm nicht zu unterschreiten.

Die angegebene Befestigungsart ist eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung.

Profilsystem	Auflageprofil HAP 7/8	Endkappe HAP 7/8	Maß X
Aluplast 4000	P-01967-30-0	9-47777-01-0	20
Aluplast 5000 #	P-01967-30-0	9-47857-01-0	29
Aluplast 7000	P-01968-30-0	9-47777-01-0	20
Gealan 7000 IQ	P-01968-30-0	9-47858-01-0	25
Gealan S 8000	P-01967-30-0	9-47777-02-0	30
Inoutic 71 Elite	P-01967-30-0	9-47838-01-0	20
Inoutic 76 Prestige	P-01967-30-0	9-47850-01-0	23
KBE 70	P-01967-30-0	9-47777-02-0	30
KBE 88	P-01968-30-0	9-47777-01-0	20
Kömmerling 88 +	P-01968-30-0	9-47837-01-0	20
Kömmerling 70	P-01967-30-0	9-47777-01-0	20
Rehau Brillant	P-01967-30-0	9-47777-02-0	30
Rehau Geneo	P-01968-30-0	9-47777-01-0	20
Trokal 88 +	P-01968-30-0	9-47777-01-0	20
Veka SI 70	P-01967-30-0	9-47777-02-0	30
Veka SI 82 AD	P-01968-30-0	9-47777-01-0	20
Veka SI 82 MD	P-01968-30-0	9-47852-01-0	12
# System-Falzverbinder muss nicht entfernt werden.			



Variante 1



Variante 2



Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

20120118

Description
GU Systembodenschwelle und Zubehör
Montageanleitung PVC-Profile
–

GU	Release No. --	Level	Released		Scale 1:1	Modification 3	Size 1
	Mod. No. G26510	Ver.	--	--			
		Draft	31.01.2013	Cs		Drawing No. 0-45660-YP-0-0	Sheet 2/2
	Replacement for --						