


Türschlagrichtung



Umlegbare Falle Serie 12/14



Bei Schlössern, die mit einer umlegbaren Falle ausgestattet sind, ist folgendes zu beachten:

Auf der Rückseite des Schlosses befindet sich die Schraube zum Umlegen der Falle. Die Schraube mit dem Schraubendreher nach außen drücken, die Falle umlegen und die Schraube anschließend wieder in die Ausgangsposition anziehen.

Umlegbare Falle Serie 13



Bei Schlössern, die mit einer umlegbaren Falle ausgestattet sind, ist folgendes zu beachten:
Auf der Schlosskastendecke befindet sich ein Schlitz (siehe Pfeil) zum Umlegen der Falle.

- 1 Mit dem Schraubendreher drücken und gleichzeitig die Falle ziehen.
- 2 Die Falle umlegen.
- 3 Die Falle anschließend wieder bis Einrastung einschieben.