

Montageanleitung

Schubstangenkanal öffnen.
Bohrungen und Fräsungen anbringen.

Beschlageinbau Flügel
s. Darstellung der Montagefolge.

Federelement festklemmen:
a) Getriebedrehgriff waagrecht stellen,
b) Federeinheit bis zum Anschlag nach oben schieben und festklemmen.

Adapter vorn u. hinten festklemmen:
a) Getriebedrehgriff waagrecht stellen,
b) Federeinheit bis zum Anschlag in Richtung Griffseite schieben und festklemmen.

Laufschuhe vorn u. hinten und Halter auf Flügelmitte montieren.

Verbindungsstange in hinteren Laufschuh schieben u. Schraube fest anziehen, in den vorderen Laufschuh einschieben. Laufschuhe in Schlussstellung bringen und Schraube am vorderen Laufschuh fest anziehen.

Schere auf vormontierte Vierkantmutter aufschieben u. befestigen. (Abstand zur Flügelkante auf beiden Seiten gleich). An-bzw. Abdruck der Scherenarme über Stellschraube einstellbar. (s. Abb.)

Markierung 1 für leichte u. 4 für schwere Flügel.

Abdeckschiene P1480 aufklipsen.

Endkappen auf Vierkantmutter und Abdeckschiene aufschieben u. festschrauben.

Einsetzen des Schiebeflügels:

Verschluss in Mittelstellung bringen (Griff waagr.) Tragarme u. Scherenarme ausstellen.

Flügel schräg auf die Laufschiene stellen. Scherenbolzen ganz in Gleiter einstecken u. mit Schlüssel SW 4 verriegeln (s. Rückseite). Um sichere Verriegelung zu prüfen, kräftig am Scherenarm ziehen.

Evtl. Höhenverstellung am Achsbolzen der Laufschuhe vornehmen. Dazu muss der Flügel entlastet sein.

Für mittigen Einlauf des Flügels in den Rahmen evtl. Steuerteil entsprechend verschieben.

Federpuffer entsprechend der gewünschten Öffnungsweite festklemmen.

Pos	Benennung	FB	Länge	Best.-Nr.	Stück je Schema A	D	G	C	K
1	Schere	600- 850		6-26274-05	1			2	
		851-1100		6-26274-08					
		1101-1350		6-26274-10					
		1351-1600		6-26274-13					
2	Mutter		9-31861	K-13068	1			2	
3	Linsenschraube M4x8		9-13329-08						
4	Scherengleiter			6-22755	2			4	
5	Abdeckschiene für Schere P 1481	600- 850	840	9-34520-08	1			2	
		851-1100	1090	9-34520-11					
		1101-1350	1340	9-34520-13					
		1351-1600	1590	9-34520-16					
		Lagerlänge	5000	9-34520-50					
6	Eckumlenkung	FH bis 1200		6-24529-05	2			4	
		FH ab 1201			3			6	
7	Federelement			6-24791-01	1			2	
8	Abdeckkappe			9-32227-01	1			2	
9	Adapter vorn			6-24789-01	1			2	
10	Adapter hinten			6-24790-01	1			2	
11	Mitnehmer			6-24528-05	1			2	
12	Schließzapfenstück			6-24539-05	s. Tabelle				
13	Getriebedrehgriff			6-26411	1			2	
14	Zylinderschraube M5x12			9-11292-04	2			4	
15	Schließplatte	10 / 14		G-15067	s. Tabelle				
		14 / 18		G-15059					
		12 / 15		G-15069					
16	Rastplatte	10 / 14		6-25587-01	2			4	
		14 / 18		6-25587-03					
		12 / 15		6-25587-02					
17	Aushebesicherung			6-24792-01	1			2	
18	Laufschuh vorn	ls		6-29560	1			1	
		rs						1	
19	Laufschuh hinten	ls		6-29561	1			1	
		rs						1	
20	Steuerteil			6-29563	1			2	
20A	Fixierstift	nur bei Schema D		9-39897	-	1	-	-	
21	Federpuffer			6-29565	1			2	
22	Stützbock			6-24764	1			2	
23	Halter			9-38527	1			2	
24	Abdeckschiene unten P 1608			9-38804-99	1			2	
25	Laufschiene P 1300			9-31483-99	1			2	
26	Führungsschiene P 1225			9-30140-99	1			2	
27	Abdeckschiene oben P 1480			9-34521-99	1			2	
28	Stange ø8			9-25476-99	1			2	
29	Endkappe 1 Paar (f. Abdecksch. Schere)			9-34517	1			2	
30	Abdeckkappe (f. Führungsschiene)			9-34523	2			4	
31	Endkappe 1 Paar (f. Laufschuhe)			9-38543	1			2	
32	Abdeckkappe (f. Endkappe)			9-26687	2			4	
33	Senkblechschr. 3,5x38			9-13151-38	2			4	
	Wunschteile								
	Getriebedrehgriff abschl. (n. gez)			9-26416	1			2	
34	Getriebe einfräsbar	Größe = Dornmaß		6-25916-99	1			2	
35	Verriegelung mit PZ	25/30/35/40/45/50		6-25918-99	1			2	
36	Drehgriff Dirigent F			6-28072-99	1			2	
37	Drehgriff Dirigent F (ohne Stift)			6-28072-00	1			2	
38	Drehgriff Dirigent F (außen)			6-25223	1			2	
39	Vierkantstift	FD 56-70: Länge=118		9-26874-56	1			2	
		FD 71-80: Länge=131		9-26874-69	1			2	
40	PZ-Rosette innen			6-25224-02	1			2	
41	PZ-Rosette außen			9-32407-02	1			2	
42	Senkschraube	M5x35		9-13255-35	2			4	
		M5x60	FD 51-60	9-13255-60					
		M5x70	FD 61-70	9-13255-70	4			8	
		M5x80	FD 71-80	9-13255-80					
	Nachtverriegelung	(n. gez)		K-13282	1			2	

Anzahl je Flügel Schließplatte

FH \ FB	bis 1200	ab 1201
bis 1200	5 (6)	7 (8)
ab 1201	7 (8)	9(10)

Anzahl je Flügel Schließzapfenstück

FH \ FB	BIS 1200	AB 1201
bis 1200	1 (2)	3 (4)
ab 1201	1 (2)	

Klammerwerte nur bei Schema C

Anwendungsbereich:

FB 600-1600
FH 730-2400
Flügelgewicht max. 130 Kg

Bestellangaben:

Rahmenaußenbreite RAB
Flügelbreite FB
Flügelhöhe FH
Flügeldicke FD (bei Griff beidseitig)
Anschlag ls oder rs (ls gez.)
Farbe: EV1, UC5, weiß
Schema
Profilsystem

Die Flügelhöhe darf die 2 1/2-fache Flügelbreite nicht überschreiten.

Einbau Drehflügelverschluss s. Zchng-Nr. 0.42621.BT.2



BENNENNUNG: Parallelschiebe-Kippbeschlag GU 968/150 oZ Alu Euronut Schubstangenbohrung ø5,2

GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE, 71252 DITZINGEN

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

GES. / GEPR. / GEZ. 31.10.2006 GEK / ERSATZ FÜR:

MASSSTAB 1 | ZEICHNUNGS-NR. 0 4 3 9 8 1 | BU1 | CAD | AUSGABE 1 | BLATT 1

6072

0.43981.BU.1 BL.1 AUSGABE 1



Scherenbolzen ganz in Gleiter stecken und verriegeln. (Inbusschlüssel SW 4) Um sichere Verriegelung zu prüfen, kräftig am Scherenarm ziehen.





Schema A

Schiebeflügel/Drehflügel-
mit festem Mittelpfosten



Montagehinweis zu Schema D

Bohrlehre mit den Bohrbuchsen auf die Laufschiene stellen, am Steuerteil anlegen und mit den Stiften gegen Rahmenprofil abstützen. Anschließend die entsprechende Bohrung (Ls oder Rs) anbringen.

Fixierstift in die Bohrung eindrücken. Der Stift dient bei Scheme D als Anschlag für verschiebbares Steuerteil.



Bohrlehre
Art-Nr. 6-30447



Rahmennut 14x18



Rahmennut 12x15



Rahmennut 10x14



Schema D

Schiebeflügel/Drehflügel
mit losem Mittelpfosten



Schema A



Schiebeflügel/
Drehflügel-
mit festem
Mittelpfosten

Schiebeflügel/
Festverglasung

Schiebeflügel/
Drehflügel-
mit losem
Mittelpfosten

Schiebeflügel/
2 Festverglasungen

Schiebeflügel/
2 Drehflügel-
mit Mittelpfosten

2 Schiebeflügel
ohne Mittelpfosten
s. Z-Nr. 0.43861.BT.2

2 Schiebeflügel/
Festverglasung



Bohrlehre
für Getriebe
einfräsbar

Art-Nr. 6-26191

Anschlaglehre für Führungsschiene

Griffarbe blau

Art-Nr. 6-23246



Bohrlehre zur Bohrerzentrierung. Passend zu Führungs- und Laufschiene

Art-Nr. 6-24696

Bohr-Ø3,2



Anschlaglehre
für Laufschiene

Griffarbe rot

Art-Nr. 6-23241



Bohrlehre für
Laufwagen
und Halter

Art-Nr. 6-28917

Bohr-Ø4,2 u. Ø7



Bohrlehre für
Getriebedrehgriff

rt-Nr. 6-25373-01

BENENNUNG	Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-968/150 oZ Alu Euronut Schubstangenbohrung Ø5,2				
GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBESCHLÄGE	DIESE ZEICHNUNG darf OHNE UNSERE ZUSTIMMUNG NICHT DRITTEN PERSONEN ODER KONKURRENZFIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.	GES.	MASSSTAB 1:1 1:2 1:5	043981	BU1
D-71252 DITZINGEN		GEPR.			
		GEZ. 31.07.06 GEK	CAD		
		ERSATZ FÜR:		AUSGABE	BLATT 2

6072

0.43981 BU.1 BL.2 AUSGABE 1